

AUGMENTER L'APPORT D'AIR A L'ALLUMAGE



APPUYER SUR LE BOUTON N°3 POUR RENTRER DANS LE MENU



APPUYER SUR LE BOUTON N°5 POUR ALLER JUSQU'À REGLAGE TECHNIQUE



APPUYER SUR LE BOUTON N°3, S’AFFICHE CLES ACCES



APPUYER SUR LE BOUTON N°1 POUR METTRE LA CLES A9



APPUYER SUR LE BOUTON N°3 POUR VALIDER



APPUYER SUR LE BOUTON N°5 POUR ALLER JUSQU'AU MENU REGLAGE GENERAL



APPUYER SUR LE BOUTON N°3 POUR RENTRER DANS LE MENU



APPUYER SUR LE BOUTON N°5 POUR ALLER JUSQU'À M-9-2-05 ASP FUME PRECHARGE



APPUYER SUR LE BOUTON N°1 ET 2 POUR AUGMENTER LA VALEUR
PUIS APPUYER SUR LE BOUTON N°3 POUR VALIDER



APPUYER SUR LE BOUTON N°4 POUR REVENIR AU MENU REGLAGE GENERAL



APPUYER SUR LE BOUTON N°5 POUR ALLER JUSQU'AU MENU REGLAGE D
PUIS APPUYER SUR LE BOUTON N°3 POUR RENTRER DANS LE MENU



APPUYER SUR LE BOUTON N°5 POUR ALLER JUSQU'AU MENU M-9-4-16 ALL FUME VITESSE
PUIS APPUYER SUR LE BOUTON N°1 ET N°2 POUR AUGMENTER OU DIMINUER L'APPORT D'AIR



APPUYER SUR LE BOUTON N°3 POUR VALIDER

VOUS ARRIVEZ AU MENU M-9-4-17

APPUYER SUR LES BOUTON N°1 ET N°2 POUR AUGMENTER OU DIMINUER L'APPORT D'AIR
PUIS APPUYER SUR LE BOUTON N°3 POUR VALIDER



APPUYER SUR LE BOUTON N°4 PLUSIEURS FOIS POUR REVENIR AU DEBUT

