

Mise en service du poêle (MICRONOVA 6 boutons)

a) Changer la langue

- Appuyer sur le bouton « **SET** » pour valider (**BOUTON 3**)
- Appuyer une fois sur le **BOUTON 5**
- On arrive au « **MENU 2** »



- Appuyer plusieurs fois sur le **BOUTON 5** jusqu'au « **MENU (SELECT LANGUAGE ou SELECT LANGUE)** »



- Appuyer sur le bouton « **SET** » pour valider (**BOUTON 3**)
- Cliquer sur le **BOUTON 1** pour changer la langue
- Appuyer sur le bouton « **SET** » pour valider (**BOUTON 3**)
- Appuyer sur le bouton « **Marche/ARRET** » (**BOUTON 4**) pour revenir en menu précédent

b) Charger le moteur de vis sans fin

- Appuyer plusieurs fois sur le **BOUTON 5** jusqu'au « **MENU (CHARGE INITIAL)** »



- Appuyer sur le bouton « **SET** » pour valider (**BOUTON 3**)
- Appuyer sur le « **BOUTON 1** » pour activer « **ON** »



- Pendant « **90 secondes** » la vis sans fin va fonctionner et faire tomber les granulés.



- Si les granulés ne sont pas encore tombés, refaire la manipulation.

c) Allumage

Appuyer sur le bouton « **ON-OFF** » pendant 5 secondes pour allumer le poêle (**BOUTON 4**)

Il peut y avoir de la fumée blanche et une odeur un peu désagréable de peinture.

Laisser fonctionner votre poêle pendant 1 à 2 heures en puissance 4 ou 5.