

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Vous pouvez effectuer 16 actions de programmation sur le poêle. Ce sont les fonctions F01, F02 jusqu'à F16.

Cela veut dire que vous pouvez faire 8 allumages et 8 arrêts ou faire que des allumages (jusqu'à 16) ou que des arrêts (jusqu'à 16).

Vous pouvez programmer soit jour par jour. Vous faites une programmation pour le lundi, une pour le mardi, etc.... Ou pour simplifier, vous pouvez programmer la même chose du lundi au vendredi, fonction LV, et du samedi au dimanche avec SD.

Pour commencer la programmation, appuyer une fois sur SET

Appuyer une fois sur le + de la T° pour arriver au menu PROG HEBDO

Appuyer une fois sur SET. Vous arrivez sur F01. Vous choisissez les valeurs de chaque élément avec le + et le - de la T° et vous passez à l'élément suivant avec le + et le – de la Flamme. Si vous mettez P5, le poêle s'allumera en Puissance 5 et gèrera la demande de température en utilisant les 5 puissances à sa disposition. Si on met P3, il ne dépassera jamais la puissance 3. Si vous mettez ON, vous programmez un allumage. Si vous mettez OFF, vous programmez une extinction. Toujours mettre HABIL pour la prise en compte des infos.

Valider vos données en appuyant sur SET.

Vous passez alors sur F02.

Pour activer ou désactiver la programmation, il vous suffira d'appuyer sur AUTO sur le bandeau de commande.

Vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (2 exemples) :

F01 (1 ^{er} départ)	LV (du Lundi au Vendredi) ou SD (du Samedi au Dimanche) ou Lu (Lundi) ou Ma (Mardi) etc...	07 : 00 (heure de l'allumage)	20° (température demandée)
P3 ou P1 ou P2 etc...	On ou Off (Il faut mettre On pour que le poêle s'allume !)		Il faut toujours mettre Habil ! Habil (Habilité = Pris en compte) ou NoHabil (Non habilité = pas pris en compte)

F02 (1 ^{er} arrêt)	Il faut mettre la même chose que F01 : LV (du Lundi au Vendredi) ou SD (du Samedi au Dimanche) ou Lu (Lundi) ou Ma (Mardi) etc...	10 : 00 (heure de l'arrêt)	Il faut mettre la même chose que F01 : 20° (température demandée)
Il faut mettre la même chose que F01 : P3 ou P1 ou P2 etc...	Off ou Or (Il faut mettre Off pour que le poêle s'éteigne !)		Il faut toujours mettre Abil ! Abil (Habilité = Pris en compte) ou NoAbil (Non habilité = pas pris en compte)

F03 (2 ^{ème} départ)	SD (du Samedi au Dimanche) ou LV (du Lundi au Vendredi) ou Lu (Lundi) ou Ma (Mardi) etc...	8:00 (heure de l'allumage)	22° (température demandée)
P2 ou P1 ou P3 etc...	On ou Or (Il faut mettre On pour que le poêle s'allume !)		Il faut toujours mettre Abil ! Abil (Habilité = Pris en compte) ou NoAbil (Non habilité = pas pris en compte)
F04 (2 ^{ème} arrêt)	Il faut mettre la même chose que F03 : SD (du Samedi au Dimanche) ou LV (du Lundi au Vendredi) ou Lu (Lundi) ou Ma (Mardi) etc...	12:00 (heure de l'arrêt)	Il faut mettre la même chose que F03 : 22° (température demandée)
Il faut mettre la même chose que F03 : P2 ou P1 ou P3 etc...	Off ou Or (Il faut mettre Off pour que le poêle s'éteigne !)		Il faut toujours mettre Abil ! Abil (Habilité = Pris en compte) ou NoAbil (Non habilité = pas pris en compte)