

PROCEDURE REMISE A ZERO

- Eteindre le poêle
- Appuyer sur les touches SET et le + de la flamme simultanément durant 5 secondes
- Le message TEST COMPONENTI (TEST COMPOSANTS) va s'afficher
- Appuyer sur le + de la flamme jusqu'au message ORE LAVORATE (heures de travail ou heures de fonctionnement)
- Appuyer le + de la température et - de la température simultanément, jusqu'à ce que les heures de travail arrivent à 0
- Appuyer sur la touche ON/OFF pour afficher le message initial

La remise à zéro est faite.

NB : Attention la remise à zéro sans avoir effectué un entretien du poêle au préalable peut engendrer des pannes.