

PROCEDURE MONTAGE DEMONTAGE CARTE DIVA / YOSA



POUR ACCEDER A LA CARTE IL FAUT DEMONTER LE TOP (HAUT DU POELE)



DEVISSER LES 2 VIS ENTOURES EN ROUGE SUR LA PHOTO CI-DESSUS
A L'AIDE D'UN TOURNEVISSE CRUCIFORME

UNE FOIS LES VISSSES ENLEVES VOUS POUVEZ LEVER LE TOP



IL FAUT ENSUITE DEMONTER LE COTE DROIT DU POELE POUR
ACCEDER A LA CARTE, IL SUFFIT DE DEVISER LA VIS ENTOURER EN
ROUGE CI-DESSOUS



UNE FOIS LA JAQUETTE DROITE ENLEVER VOUS POUVER APERCEVOIR LA CARTE



IL SUFFIT DE LEVER LES 2 FIXATIONS METALIQUE DE LA CARTE A L'AIDE D'UN TOURNEVISSE PLAT ET DE DEBRANCHER TOUS LES CABLES BRANCHER SUR CETTE DERNIERE

N'OUBLIER PAS DE RETENIR OU TOUS LES CABLES SONT RACCORDÉS, IL EST CONSEILLÉ DE PRENDRE UNE PHOTO EN AMONT

LA PROCEDUR EST FINI, POUR REMONTER LA CARTE IL SUFFIT DE REFAIRE LA PROCEDUR A L'ENVERS