

PARAMETRES DU MICRONOVA 6 BOUTONS



APPUYER SUR **SET**



ALLER AU **MENU 09** AVEC LE BOUTON **6**



APPUYER SUR **SET**



AVEC LE **BOUTON 1** ALLER JUSQU'À LA CLE D'ACCES A9



APPUYER SUR **SET**



IL EXISTE DEUX MENU REGLAGE

LE PREMIER SE TROUVE AU **MENU 9-2**



APPUYER SUR **SET** POUR Y ACCEDER



LE DEUXIEME SE TROUVE AU **MENU 9-4**



APPUYER SUR **SET** POUR Y ACCEDER



APPUYER PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON **ON/OFF**