


REGLAGE DATES ET HEURES



APPUYER SUR LE **BOUTON SET**




APPUYER SUR LE **BOUTON SET**



APPUYER SUR **LE PLUS ET LE MOINS DE LA TEMPERATURE** POUR CHANGER LA VALEUR

APPUYER SUR **LE PLUS ET LE MOINS DE LA FLAMME** POUR CHANGER D'ETAPE



APPUYER SUR **SET** POUR VALIDER

APPUYER SUR LE **BOUTON ON/OFF** POUR REVENIR A POELE ETEINT