

Remise a zero duepi 7 boutons



- Appuyer sur les touches **SET** et le **+ de la flamme** simultanément durant 5 secondes
- Le message TEST COMPONENTI (TEST COMPOSANTS) va s'afficher



- Appuyer sur le **+ de la flamme** jusqu'au message ORE LAVORATE (heures de travail ou heures de fonctionnement)



Appuyer le **+ de la température et - de la température simultanément**, jusqu'à ce que les heures de travail arrivent à 0

- Appuyer sur la touche **ON/OFF** pour afficher le message initial

La remise à zéro est faite.

NB : Attention la remise à zéro sans avoir effectué un entretien du poêle au préalable peut engendrer des pannes.