

Parametres de mise en route ecoya



APPUYER SUR LE BOUTON **SET ET FLAMME – SIMULTANEMENT**
PENDANT 10 SECONDES



APPUYER **2 FOIS** SUR LE BOUTON **SET**



AVEC **FLAMME +** ALLER AU PARAMETRE **NR 55**



MODIFIER LA VALEUR DE **4 A 6 AVEC LE BOUTON THERMOMETRE +**
PUIS VALIDER LA VALEUR AVEC LE BOUTON **SET**




APPUYER SUR **FLAMME** - POUR ALLER AU PARAMETRE **NR 47**



APPUYER SUR LE BOUTON **THERMOMETRE** - POUR PASSER DE LA
VALEUR **120 A 75**

PUIS VALIDER AVEC LE BOUTON **SET** VOTRE VALEUR



APPUYER SUR LE BOUTON **FLAMME +** POUR ALLER AU PARAMETRE **NR 117**



APPUYER SUR LE BOUTON **THERMOMETRE -** POUR PASSER DE LA **VALEUR 40 A 25**

PUIS VALIDER AVEC LE **BOUTON SET** VOTRE VALEUR



APPUYER UNE FOIS SUR LE BOUTON **ON/OFF** POUR REVENIR AU MENU PRINCIPAL

VOUS POUVEZ ALLUMER LE POELE LES PARAMETRES SONT TERMINES

