

Test composants Micronova 3 boutons

- Appuyer pendant **5 secondes** sur le bouton « **de la température** »
- On arrive au « **MENU M1** »



- Appuyer plusieurs fois sur le bouton « **de la flamme** » jusqu'au « **MENU M8** » (**SET TECHNIQUE**)



- Appuyer sur le bouton « **marche/arrêt** » pour valider
- On vous demande une clé d'accès : **la clé d'accès est 77**
- Appuyer plusieurs fois sur le bouton « **de la flamme** » jusqu'à « **77** »
- Appuyer sur le bouton « **marche/arrêt** » pour valider
- On arrive au « **MENU M-8-1** »



- Appuyer plusieurs fois sur le bouton « **de la flamme** » jusqu'au « **MENU M8-6** » (**TEST SORTIE**)



- Appuyer sur le bouton « **marche/arrêt** » pour valider
- On arrive au test de la bougie
- Appuyer sur le bouton « **de la flamme** » (l'icône de la résistance va s'allumer)
- Attendre 3 minutes.
- Ouvrir la porte et mettre le sopalin sur la bougie.

- Appuyer sur le bouton « **marche/arrêt** » pour valider
- **On arrive au test de la vis sans fin**
- Appuyer sur le bouton « **de la flamme** »
- Attendre 90 secondes, les granulés doivent tomber

- Appuyer sur le bouton « **marche/arrêt** » pour valider
- **On arrive au test de l'extracteur des fumées**
- Appuyer sur le bouton « **de la flamme** » pour augmenter la puissance
- **L'extracteur doit tourner.**

- Appuyer sur le bouton « **marche/arrêt** » pour valider
- **On arrive au test du ventilateur**
- Appuyer sur le bouton « **de la flamme** » pour augmenter la puissance
Le ventilateur doit tourner.

- Appuyer pendant **10 secondes** sur le bouton « **Marche/arrêt** » pour revenir au menu principal